

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://interm.nt-rt.ru/> || imk@nt-rt.ru

SWS-03/03A/10/10A

Настенный громкоговоритель



Назначение

Настенный громкоговоритель серии SWS предназначен для использования в системе оповещения и музыкальной трансляции.

Особенности

- **Высокая эффективность**
Применение широкополосных динамических излучателей и согласующих трансформаторов обеспечивает высокое качество воспроизведения сигналов трансляционных линий напряжением 100 В.
- **Оригинальный дизайн**
Громкоговоритель имеет стильный внешний вид и способен гармонично дополнить интерьер различного по назначению помещения.
- **Долговечность**
Прочный пластиковый корпус гарантирует длительный срок эксплуатации громкоговорителя.
- **Простота установки и подключения**
Громкоговоритель легко подвешивается на стену и подключается к трансляционной линии с помощью разъёмов под винт.
- **Использование внутри помещений**
Громкоговоритель не рассчитан на эксплуатацию в условиях воздействия атмосферных осадков и экстремальных температур.

Конструкция

Громкоговоритель SWS-серии (SWS-03(b), SWS-03(i), SWS-03A(i), SWS-10(b), SWS-10(i), SWS-10A(i)) является широкополосной акустической системой настенного типа, обеспечивающей воспроизведение речевых и музыкальных сигналов трансляционной линии. Наилучшим образом подходит для использования в офисных и жилых помещениях.

По сравнению с многочисленными традиционными аналогами громкоговоритель SWS-серии имеет своеобразную форму, в которой идеи современного дизайна переплетаются с инженерной целесообразностью конструкции. При установке громкоговорителя на стену, благодаря наклону излучающей динамической головки, звуковое поле равномерно распределяется в зоне озвучивания с минимальными акустическими потерями и нежелательными отражениями. Громкоговоритель SWS-серии также удобно использовать в настольном положении для мониторинга, диспетчерской связи или прослушивания музыкальных программ.

Громкоговоритель серии SWS выпускается в корпусе чёрного цвета и цвета слоновой кости. Фронтальная часть громкоговорителя обтянута мягкой полупрозрачной радиотканью. Сам корпус изготовлен из прочной пластмассы методом литья под давлением. Для достижения равномерности АЧХ, в корпусе громкоговорителя предусмотрено демпфирующее щелевидное отверстие.

В качестве излучателей в громкоговорителе применяются 5 1/8-дюймовые динамические головки с лёгким бумажным диффузором на эластичном подвесе, что обеспечивает широкополосное и широкоугловое воспроизведение сигналов. Соединение динамической головки громкоговорителя с трансляционной линией производится через малогабаритный согласующий трансформатор с отводами для полного или частичного включения динамической головки.

Таким образом, громкоговоритель можно использовать на полную, половинную или третью часть номинальной мощности. В модели с индексом «А» установлен плавный регулятор громкости с встроенным выключателем. Подключение громкоговорителя к трансляционной линии производится через встроенные клеммные колодки с креплением «под винт». Для подвешивания громкоговорителя на стене используется один крепёжный винт или саморез.

Технические характеристики

Наименование	SWS-03(b)	SWS-03(i)	SWS-03A(i)	SWS-10(b)	SWS-10(i)	SWS-10A(i)
номинальная мощность, Вт	3			10		
сопротивление, Ом	3300 / 5000 / 10000			1000 / 2000 / 3000		
диапазон частот, Гц	150...12000					
чувствительность, дБ	89			90		
регулятор громкости	—		+	—		+
цвет корпуса	чёрный	слоновая кость		чёрный	слоновая кость	
масса, кг	1,24			1,28		
габариты (Ш×В×Г), мм	184×268×116					

Амплитудно-частотная характеристика







Диаграмма направленности



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://interm.nt-rt.ru/> || imk@nt-rt.ru